

# 云视讯管理平台使用指南



小鱼易连专有和保密信息 版权所有©北京小鱼易连科技有限公司

	日 录	
1	云视讯管理平台入口	. 1
2	登录云视讯管理平台	. 2
3	主界面介绍	, 3
4	通讯录管理	. 4
	4.1 组织架构管理	.4
	4.2 终端管理	. 5
	4.2.1 添加终端	. 5
	4.2.2 功能配置	. 7
	4.2.3 导出终端信息	. 8
	4.2.4 其他功能	. 8
	4.3 用户管理	. 9
	4.3.1 添加用户	. 9
	4.3.2 设置个人云会议室	12
	4.3.3 其他功能	13
	4.4 可见规则设置	14
5	会议管理	15
	5.1 设置企业云会议室	15
	5.2 预约会议	21
	5.3 设置会议模板	25
	5.4 查看当前会议	25
	5.5 查看历史会议	26
	5.6 查看统计汇总	27
	5.7 管理录制文件	28
6	直播管理	32

	6.1	当前直播
	6.2	直播统计 32
	6.3	直播收益 33
7	系约	ɛ服务 34
	7.1	安全与保密
	7.2	消息推送
	7.3	共享文件夹
	7.4	云视讯 API
8	账户	『管理38
	8.1	账户总览
	8.2	服务充值
	8.3	角色管理 39
	8.4	系统设置
9	支持	钟心



# 1 云视讯管理平台入口

管理员可通过以下入口进入云视讯管理平台:

- 云视讯管理平台链接 <u>https://vip.xylink.com</u>
- PC 客户端

在 PC 客户端主界面,选择菜单【**设置→管理→立即进入】**,打开云视讯 管理平台。



• App

在 App 主界面, 选择菜单【我→**所属企业】**, 查看云视讯管理平台链接, 并在电脑端进行操作。

	<	所属企业	
	企业名称		武汉小鱼易连>
	超级管理员		Olina
	管理员审核		$\bigcirc$
	成员通过邀请卡	片加入企业时,需要管理员审	板
	云视讯管理平	台	
	https://vip.xy	link.com/console	hard a
	在电脑上登录云	视频管理平台,可以管理企业	
管理员可	可查看云袍	见	
讯管理	平台链接		
		申请合并到其它企业	>

# 2 登录云视讯管理平台

1. 打开云视讯管理平台的登录界面(<u>https://vip.xylink.com</u>),如图 2-1 所示。

## 图 2-1 登录界面



- 2. 输入账号和密码。
- 3. 点击登录按钮。

#### 备注:

企业管理员登录云视讯管理平台的账号和密码与其小鱼易连 App 的账号和 密码一致。



# 3 主界面介绍

管理员成功登录云视讯管理平台后,显示的主界面如图 3-1 所示。





1. 导航栏 2. 企业会议详情区域

主页面的区域功能说明如下:

- 导航栏:云视讯管理平台提供的管理功能。
- 企业会议详情区域:分区域显示企业当前的会议情况及其他相关信息, 包括用户数、终端数、在线用户数、可用服务、会议/直播的动态信息以 及过去七天的会议情况。



# 4 通讯录管理

通讯录列表包含企业的各个视频终端和手机 APP 用户,企业成员可通过小 鱼易连硬件终端和软件终端(PC/Mac 客户端和手机 App)浏览通讯录,方 便成员之间发起视频通话。企业成员被加入通讯录后,可以共享企业的云 会议室端口、PSTN 通话分钟数及直播分钟数等资源。

# 4.1 组织架构管理

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单通讯录→组织架构,打开组织架构 界面,如图 4-1 所示。

≫小鱼易连	云视讯管理平台				
□ 通讯录 ^	组织架构				
终端管理	▼ 武汉XXXX公司 <sup>^</sup>				
用户管理	行政部:	当前部门:			
组织架构	财务部	行政部 隐藏下级部门成员			
可见规则	研发部	终端 (0) 用户 (1)			
※ 会议管理 ~	测试部	済線入终端名称或终端号进行查询 ♀ ○	调整所属部门		
uvit 直播管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	物流部	终端名称 终端号 型号 状态 〒 部门 端口服务到期	⇒ 操作		
□ 系统服务 ~	保障部				
□ 账户管理 ✓					
♀ 支持中心	~	智无数据			
	+ <u> </u>				

图 4-1 组织架构界面

- 在企业部门区域,选中部门节点,部门下的全部终端和成员信息分两个 页签显示在界面右侧列表中。
- 3. 根据需要,选择相关操作。
  - 对于部门
    - ▶ 添加子部门:在当前部门下添加下级部门,最大支持10级。
    - ▶ 编辑部门节点:编辑当前部门信息,包括部门名称和所属上级 部门。
    - ▶ 上移/下移部门节点:上下移动部门在所属组织架构中的排序。
    - ▶ 删除部门节点:删除当前部门。



- 对于终端/用户
  - > 隐藏/显示下级部门成员: 隐藏或显示当前部门所属下级部门 的终端/用户信息。默认情况下,界面显示当前部门所属全部下 级部门的成员。
  - 调整所属部门:调整选中成员的归属部门,将一个或多个用户 (或终端)从当前部门转移到其他部门。
  - ▶ 导出:导出当前子部门的通讯录列表。

#### 备注:

部门内用户(或终端)的顺序可按照用户(或终端)名称顺序排列,如需按 名称排序,请在一级目录点击下拉菜单选择**清除所有置顶**。

### 4.2 终端管理

在云视讯管理平台主界面,选择菜单**通讯录→终端管理**,打开**终端管理**界面,如图 4-2 所示。

#### 图 4-2 终端管理界面

>〇 小鱼易连		云视讯管理平台								Ŋ试会议室 >
□ 通讯录 ^	、终	端管理	<u>E</u>							
终端管理										
用户管理		请输入	终端名称、终端号或序列号进行	直询	٩		+ 添加	終端 (	1 批量添加	更多操作 ∨
组织架构			终端名称 ↓	终端号	序列号	豊	状态	最后一次	端口服务 ◎問	操作
可见规则						5		日位	到期	
《 会议管理 ~		+	Terminal	20717087	1A1916110108478	ME40	• 商 线	。无	2020-07-29	编辑   更 多
いれ 直播管理 ~		+	武汉—陈娟娟	282051	7D182302A7	NE60	• 在 线	-	2019-12-20	编辑   更 多 >
□ 系统服务 ✓								共2条	< 1 >	10条/页 >
	·									
○ 支持中心										

#### 4.2.1 添加终端

管理员可选择以下方式添加终端:

- 逐一添加
  - 在终端管理界面,点击添加终端按钮,打开添加终端对话框,如图 4-3 所示。



#### 图 4-3 添加终端对话框

添加终端		×
终端号或序列号 *	请输入拟添加的终端号或序列号	
部门 *	小鱼易连测试企业 ×	
	添加并继续 添加	

- 2. 选择待添加终端的终端号或序列号,选择终端所在的部门。
- 3. 点击添加按钮。如需继续添加终端,点击添加并继续按钮。
- 批量添加
  - 在终端管理界面,点击批量添加按钮,打开批量添加对话框,如图 4-4 所示。
    - 图 4-4 批量添加终端对话框

批量添加终端	
<ul> <li>● 请下载模板,按格式修改后添加</li> <li>▲ 下载模版</li> </ul>	
広击或将文件拖拽到这里上传 批量添加仅支持 xls、xlsx 格式的文件	
批量添加说明: 单次批量添加数量限制 单次批量添加最多添加5000条,超出5000条请分成多个文件添加	
取消添加	

 下载导入模板,按格式自定义修改后批量导入终端信息。单次批量 添加最多只能导入 5000 条。

### 4.2.2 功能配置

企业管理员可以对某类终端的功能属性进行批量设置,并设置显示或隐藏 某些功能项。如功能项设置为隐藏,则该功能项在本地终端不能显示。

 在终端管理界面,选择菜单更多操作→功能配置,打开功能配置界面, 如图 4-3 所示。

图 4-5 功能配置界面

≫小鱼易连		云视讯管理平台								
□通讯录    ^	终端管理 / 功能	能配置			16 Q					
<b>终始管理</b> 用户管理 群组管理	本单位所属终端的	的设置项传按照以下作为就认配置。如需稳藏某些设 NE系列 >	投置项,可在此处修改							
组织架构 可见规则	通话设置	允许被呼叫 设置设备响应呼叫的范围	所有用户 >>	۲						
会议管理		允许主动呼叫 设置设备呼叫的范围	所有用户							
unt 直播管理 、		自动应答 设置设备被呼叫时,自动接听的范围	关闭         >	۲						
		<b>通话中免</b> 打扰 终端在通话中不接受其他呼叫	关闭	۲						
		允许远程遥控本地蕴像头 终端在通话中本地蕴像头可被其他参会人遥控	开启	۲						
Q 支持中心	通话中工具栏	开启/停止录制		۲	- 1					
		会议管理		۲						
		邀请通话		۲						
		开启/退出白板		۲	- 1					
	系统设置	二维码		۲						
		恢复出厂设置		۲						

- 2. 选择需要批量配置功能项的终端类型。下面以 NE 系列终端为例。
- 根据需要,设置 NE 系列终端的通话属性的默认值,包括允许被呼叫、 允许主动呼叫、自动应答、通话中免打扰和允许远程遥控本地摄像头。
   配置完成后,企业内所有 NE 系列终端的默认通话属性被批量修改。
- 点击<sup>②</sup>或<sup>⑦</sup>按钮,设置显示或隐藏某些通话设置项、通话中工具栏的 菜单项以及系统设置中的属性设置项。

#### 备注:

- 若终端设备在本地已经更改过某项通话属性,企业管理员在企业后台 进行的批量修改操作对此终端无效。
- 批量功能配置完成后,单个终端可根据需要在本地对该属性进行修改。

### 4.2.3 导出终端信息

在**终端管理**界面,选择菜单**更多操作→导出**按钮,导出终端信息(除状态 字段)至 Excel 文件。新增的终端数据,需要间隔三天后才能进行资源生 成。

终端信息按激活终端和未激活终端分为两个页签显示。

#### 4.2.4 其他功能

云视讯管理平台还支持以下的终端管理功能:

- 根据终端名称、终端号或序列号查询终端。
- 按终端名称或端口服务到期对全部终端进行排序。
- 根据终端型号过滤列表中显示的终端信息。
- 实时刷新终端状态,状态包括:在线、离线、通话中。
- 显示 ME 系列终端最后一次的自检数据(开机自检、手动自检)。
- 对终端进行编辑、删除、修改、挂断、上传日志、重启设备、升级设备等。
- 查看终端详细信息,包括部门归属,版本信息,当前参会信息等。如终端当前参加的为本部门或所属下级部门的会议,则用户可点击会议信息直接跳转至当前会议界面,如图 4-6 所示。

#### 图 4-6 查看终端详情

	终端名称 👙	终端号	序列号	型특 💌	状态	最后 一次 自检	端口服 争 期	操作
-	NE60 - 4	282651	7D182302A79CF7A2	NE60	• 通话中	-	2019-12- 20	编辑 │更 多 >
	部门: 北京教育厅		管理员: 教务老师					
	软件版本: 2.27.2-1909		系统版本: 2.27.0-639					
	自动应答: 关闭		允许被呼叫: 所有用户					
	IP地址: 172.34.6.24		正参加的会议: NE60 - 4	4(282651)				



# 4.3 用户管理

在云视讯管理平台主界面,选择菜单**通讯录→用户管理**,打开**用户管理**界面,如图 4-7 所示。

### 图 4-7 用户管理界面

>〇 小鱼易连	Ē					云视讯管理平台			💽 Olina 🗸
□ 通讯录 ^	用	户管理	ŧ						
终端管理									
用户管理		请输入	、姓名、手机号	、邮箱或个人云会议	《室进行查询 Q		+ 添加用户	▣ 批量添加	更多操作 >
组织架构			姓名 ≑	手机号	邮箱		部门	个人云会议室	操作
可见规则		0	刘小海	1379	350 @qq.com		武汉小鱼易连.北京办事处	9005840505	编辑 更多 >
※ 会议管理 ·		0	yier	1806			武汉小鱼易连	9019352950	编辑 更多 >
une 直播管理 · ·		0	Olina	1806			武汉小鱼易连	9005749751	编辑
□ 系統服务 ∨							#1		10条/页 >
□ 账户管理 ✓									
Q 支持中心									

## 4.3.1 添加用户

管理员可选择以下方式添加用户:

- 逐一添加
  - 1. 在**用户管理**界面,点击**添加用户**按钮,打开**添加用户**对话框,如图 4-8 所示。



### 图 4-8 添加用户对话框

添加用户		×							
姓名*	请输入您的姓名								
手机号*	<b>中国 +86 ∨</b> 请输入您的手机号								
邮箱	请输入您的邮箱								
座机号	请输入您的座机号码								
职务	请输入您的职务								
部门*	请选择 *******								
通知提醒 ① 说明:	□ 发送邮件提醒 发送短信提醒								
用户账号									
手机号或邮箱作为用户登录的账号名,不可同时为空 新创建用户的初始密码 如果填写了手机号,则初始密码为手机号后6位(若手机号小于6位,密码和手机号相同) 如果没有填写手机号,只填写了邮箱,则收到验证邮件后,按激活链接设置密码;如果企 业开通免邮件激活的功能,则默认密码是000000									
	添加并继续 添加								

- 输入员工基本信息,即可将该员工添加到企业中,添加未注册的手机号,会自动注册。
- 3. 点击添加按钮,完成添加。如需继续添加,点击添加并继续按钮。
- 批量添加
  - 1. 在**用户管理**界面,点击**批量添加**按钮,打开**批量添加**对话框,如图 4-9 所示。



### 图 4-9 批量添加用户对话框

批量添加用户	$\times$
<ul> <li>● 请下载模板,按格式修改后添加</li> <li>▲ 下载模版</li> </ul>	
点击或将文件拖拽到这里上传 批量添加仅支持 xls、xlsx 格式的文件	
<b>批量添加说明:</b> 单次批量添加数量限制 单次批量添加最多添加5000条,超出5000条请分成多个文件添加 新创建用户的初始密码 如果填写了手机号,则初始密码为手机号后6位 如果没有填写手机号,只填写了邮箱,则收到验证邮件后,按激活链接设置密码;如果 业开通免邮件激活的功能,则默认密码是000000	ŵ
取消添加	

下载导入模板,如图 4-10 所示。填写相应的成员信息,进行批量导入。

### 图 4-10 导入模板

E.	<del>م</del> 1	• ¢ •	$\overline{}$	Conta	ctsTemplat	e.xlsx - Excel(产品激活	失败)	登录	- 0	×
Ŕ	7件	开始 打	插入 页面布局	公式	数据 审	阅 视图 开发工	具 帮	助	明搜索	共享
G1	.6	•	$\times \checkmark f$	ĥ.						~
	A	В	С	D	E	F	G	н	I	
1	填写须	知:								
2	1、姓/	名不能为空								
3	2、手	机号或邮箱:	至少填写一项;							
4	3、国	家码默认为	+86(中国)	ten ten atta de met	1-2012-01		m	ter til blanke eft der der ber		
5	4、部	JID,可以	个項, 默认导入组	织根节点下;	; 如斋导人」	具体的部门,	生半台组:	织结构查看部门标	识或者从"部门信	i恳(
7	<b>#</b> : 夕	国家庙	毛机具	初於家瓦	应加由迁	邮络	阳久	或门友致	或门顶	•
8	王晓明	四水时	18923667788	Ac678	/12/01 PE 141	110 AU	41.75	技术部	3CDF7F	
9	张小东		18923667799					技术部/服务科	DABPEC	
10	李晓红			889765		lixiaohong@abc.com		方案部	89FJGPK	
11	胡小丽					huxiaoli@abc.com		方案部/信息科	US73CS	
12										
13		_								
-	Þ	用户导	入 部门信息 (특	≩出)   Sh	neet3	+				
就約	者 🛅							■ ─ − ─	+	85%

信息填写要求如下:

- ▶ 初始密码: 由数字和大小写字母组成,最长不超过10位,可以 为空。
- ▶ 部门名称:按照实际的组织结构填写。层级关系用"/"隔开,

不要有空格。

- ▶ 部门 ID: 由 Excel 的公式自动从部门信息页签中获取或者按照 手动填写。
- ▶ 如果开通的账号有邮箱,可以发送验证邮件。

#### 备注:

- ▶ 默认情况下,企业最大用户数限制为 5000。
- 对于新注册用户及在管理平台添加的新用户,系统随机为其分配一个10位云会议号。

#### 4.3.2 设置个人云会议室

企业管理员可对企业中所有个人云会议室的资源(最大并发方数、共享储存空间)进行限制。个人云会议室的最大并发方数、存储空间不允许超过 所设置的限制值,同时也不允许超过所属部门的最大并发方数、存储空间 限制。

- 批量设置
  - 在用户管理界面,点击更多操作按钮,选择个人云会议室设置,打 开个人云会议室设置界面,如图 4-12 所示。

图 4-11 个人云会议室设置界面

修改以下参数,应用后将同步本单位下	所有个人云会议室对应的参数。		
资源设置 最大可使用共享方数	不限	$\vee$	立即应用
最大可使用共享存储	不限	$\vee$	立即应用

- 根据需求实际需求,选择是否对企业所有人个人云会议室的资源进行限制,包括最大可使用共享方数和最大可使用共享储存。
- 3. 点击立即应用按钮,下发设置。
- 逐一设置
  - 在用户管理界面的用户列表中,选择需要设置个人云会议室限制的 用户,点击编辑按钮,打开编辑用户信息界面。



2. 点击**云会议室设置**按钮,打开**个人云会议室设置**对话框,如图 4-12 所示。

#### 图 4-12 个人云会议室设置对话框

个人云会议室设置		×	
用户使用个人云会议室	的共享资源限制		
最大可使用共享方数:	不限		
最大可使用共享存储:	不限		
		取消保存	

- 根据需求实际需求,选择是否对企业所有人个人云会议室的资源进行限制,包括最大可使用共享方数和最大可使用共享存储。
- 4. 点击保存按钮,下发设置。

#### 说明:

当个人云会议室的资源限制设置高于批量设置的云会议室的资源限制时,以单个个人云会议室的资源限制为准。

### 4.3.3 其他功能

云视讯管理平台还支持以下的用户管理功能:

- 根据**姓名、手机号、邮箱或个人云会议室**查询用户。
- 按姓名对全部用户进行排序。
- 若用户账号未验证,发送验证邮件进行账号验证。
- 对用户进行信息修改和重置密码操作(默认初始密码为000000)。
- 根据实际需求,删除用户。

# 4.4 可见规则设置

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单通讯录→可见规则,打开可见规则 设置界面,如图 4-13 所示。

图	4-13	可见规则设置界面
---	------	----------

<b>〉〇</b> 小鱼易连		云视讯管理平台		💽 小鱼易连
□ 通讯录 ^	可见规则			
终端管理				
用户管理	<b>通讯录隐藏</b> 规则中走义被隐藏的对象不会在通讯录显示			+ 添加隐藏对象
群组管理	隐藏对象		隐藏范围	操作
组织架构				
可见规则				
※ 会议管理 ·		暂无数据		
unt 直播管理 ·				
回系统服务····································	TRauta #5			
	吸制 其有 规则中定义被限制查看的对象只能查看指定范围通讯录			+ 添加限制対象
<ul> <li>3 ※ E/2</li> <li>9 支持中心</li> </ul>	限制对象		限制范围	操作
	成都会场		仅可查看指定成员	编辑 删 除
	西安会场		仅可查看指定成员	编辑 删 除
	郑州会场		仅可查看指定成员	编辑 删 除
	南京会场		仅可查看指定成员	编辑 册 除

- 根据实际需要选择以下定义规则,设置通讯录的规则以限制通讯录成员的显示范围。
  - 设置通讯录隐藏规则
    - ▶ 设置为隐藏的对象(部门、用户或终端)不在通讯录显示。支 持设置为**对全员隐藏**和**仅指定成员可见**。
    - ▶ 支持定义多条隐藏规则。
  - 设置限制查看规则
    - ▶ 被限制的对象(部门、用户或终端)只能查看指定范围通讯录。 支持设置为限制查看全部和仅可查看指定成员。
    - ▶ 支持定义多条限制查看规则。
- 3. 点击保存按钮,保存设置的通讯录限制规则。

# 5 会议管理

# 5.1 设置企业云会议室

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单会议管理→云会议室,打开云会议 室界面,如图 5-1 所示。企业所属的云会议室显示在列表中。

图 5-1 云会议室界面

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	^				云视讯管理	平台			Olina ∨
□ 通讯录	~	云会议室							
<b>※ 会议管理</b>	~						_		
预约会议		请输入云会议室名称、	、云会议号进行百	重询	Q		+ 新	建云会议室	∠ 批量修改设置
会议模板		云会议室名称 ‡	云会议号	所屬部门	占用存储空间	会议室方数	服务到期	创建时间 🗘	操作
当前会议		东湖会议室	9019605253	武汉小鱼易连	0 B	共享3方	-	2020-03-04	编辑   更多 >
历史会议									10条/页 ∨
统计汇总									
云会议室									
录制文件									
uve 直播管理	~								

点击创建云会议室按钮,打开创建云会议室对话框,如图 5-2 所示。
 图 5-2 创建云会议室对话框

新建云会议室	2	$\times$
剩余可创建数	99个	
会议室名称 *	请输入云会议室名称	
入会密码	请输入6位数字密码	
主持密码	系统随机生成6位数字密码,支持手动输入密码	
允许呼入	所有非匿名用户	v
部门	武汉小鱼易连	~
通讯录显示 🛈	• 不显示	
	○ 企业所有成员的通讯录上显示	
	○ 根据会议室所属部门的可见规则显示	
	取消 添加	

3. 根据实际需要,设置云会议室参数。参数说明参见

### 表 5-1 企业云会议室配置说明

参数名称	配置说明				
会议室名称	配置云会议室名称,便于识别查找。				
入会密码	设置六位数字的入会密码。				
主持密码	系统可随机生成六位数字的主持密码,也支持手 动输入。				
	选择是否允许终端被其他用户呼叫。				
	选项包括:				
	▶ 所有用户:允许所有用户呼叫此终端。				
允许呼入	通讯录用户:只有通讯录用户(本企业用户) 可以呼叫此终端。				
	所有非匿名用户:只有非匿名登录的用户可以呼叫此终端。				
部门	选择该云会议室的归属部门。				
	设置该云会议室在企业通讯录上的可见规则。				
	选项包括:				
通讯录显示	▶ 不显示				
	▶ 企业所有成员的通讯录上显示				
	▶ 根据会议室所属部门的可见规则显示				

### 注:

每个企业可以创建100个企业云会议室。创建成功后,云会议室号由系统随机分配。



- 4. (可选)设置云会议室信息。
  - ▶ 批量设置
    - a) 在云会议室界面,点击**批量修改设置**按钮,打开云会议室/企业 云会议室设置界面,如图 5-3 所示。

图 5-3 会议室批量设置界面

会议室/企	业云会议室设置		ية <u>ا</u>
修改以下参	数,应用后将同步本单位下所有个人云会议室对应的参数。		
通话设置	入会静音模式 设置用户入会模式	智能静音(第6位以后的入会 🗸	立即应用
	允许呼入 设置允许呼入的用户范围	所有用户	立即应用
	<b>允许设置参会人等待通话</b> 会议中允许主持人将指定参会人设置为等待通话,停止其音视频输出	开启 V	立即应用
录制设置	超高清录制 (1080P)	用用・・	立即应用
	只录主会场或发言者画面	开启	立即应用

- b) 根据实际需求,设置云会议室的通话参数和录制参数。
- c) 点击**立即应用**按钮,下发设置。设置成功后,企业所有云会议 室对应的参数将被批量修改。
- ▶ 逐一设置

选中一条云会议室信息,根据需要,选择以下操作。

**↓ 编辑:** 在左侧的操作栏,点击编辑,打开编辑会议室界面,如
 图 5-4 所示。管理员可对云会议室的相关参数进行设置。



# 图 5-4 设置云会议室

编辑云会议室		取消	保存
会议号	9005589162		
会议室名称*	1		
会议室方数	共事3方 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
入会密码	与其他成员共享单位云会议方数 请输入6位政学密码		
主持密码	805184		
入会論音模式	契部語音(第6位以后的入今者自动語音) // // // // // // // // // // // // //		
4. M-85 1			
通话设置			

管理员可根据需要设置云会议室的相关参数。参数说明参见表 5-2。

表	5-2	企业云会议室配置说明	
~~~			

参数名称	配置说明
会议号	显示云会议室号码,由系统自动分配,不 可修改。
会议室名称	配置云会议室名称,便于识别查找。
会议室方数	<ul> <li>共享方数:企业云会议室的共享方数。</li> <li>不限(按分钟计费):按参会者(不含 小鱼系列终端)总参会时长计费,从 账户余额中支付。</li> </ul>
入会密码	设置六位数字的入会密码,以保证会议的 安全性。
主持密码	设置六位数字的主持密码,以保证会议的 安全性。
入会静音模式	选择参会者入会时的静音模式。 选项包括:



参数名称	配置说明
	智能静音:第六位以后加入云会议室 的参会者将被自动静音。
	全部静音:所有参会者加入云会议室 后将被自动静音。
	不静音:参会者加入云会议室后不被 静音。
	被静音的参会者在会议中可自行手动解 除静音。
	选择是否允许终端被其他用户呼叫。
	选项包括:
	▶ 所有用户: 允许所有用户呼叫此终端。
允许呼入	通讯录用户:只有通讯录用户(本企 业用户)可以呼叫此终端。
	▶ 所有非匿名用户:只有非匿名登录的 用户可以呼叫此终端。
内容共享	最多支持四路内容共享。
部门	选择使用此云会议室的部门。
通话设置	在会议中,允许主持人将指定参会人设置 为等待通话状态,停止其音视频的传输。
	选择所需的录制功能。
录制设置	选项包括:超高清录制(1080P)、只录制 主会场或发言者画面、录制视频中叠加终 端名称。
通讯录显示	选择是否在通讯录中显示此云会议室。 选项包括:



参数名称	配置说明					
	<ul> <li>企业所有成员的通讯录上显示:企业 所属成员(包括软件终端及硬件终端) 都可在企业通讯录上查看及呼入到此 云会议室。</li> </ul>					
	<ul> <li>根据会议室所属部门的可见规则显示:此云会议室仅在部分企业用户的通讯录上可见,可见用户的规则与管理员设置的通讯录部门可见规则保持一致。</li> </ul>					
	默认情况下,此功能为关闭。					

- **预约**: 在左侧的操作栏,点击菜单**更多→预约**,打开新建会议
   **预约**界面。预约会议的云会议室默认为当前选择的云会议室。
- ▲ 查看录制文件:在左侧的操作栏,点击菜单更多→查看录制文
   件,打开录制文件界面,用户可根据需要管理保存的录制文件。
- ♣ 删除:在左侧的操作栏,点击菜单更多→删除,删除当前云会 议室。操作成功后,该云会议室的所有录制文件将被删除,管 理员需提前下载备份。

#### 备注:

企业云会议室是以 900 开头随机生成的云会议室,与个人云会议室没有关 联,只跟企业关联。譬如在企业内固定的会议室使用企业云会议室,便于 统一管理。

# 5.2 预约会议

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单会议管理→预约会议,打开预约会 议界面,如图 5-5 所示。

图 5-5 预约会议界面

≫●小鱼易连	云视讯管理平台 O Olina、				
。 渠道伙伴服务 シング	预约会议				
□ 通讯录 ~				_	
风 会议管理 <b>^</b>	会议时间: 开始时间~结束时间 会议	(主题: 请输入会议主题	展开∨ + 预给	的会议	
预约会议	会议主题 预约开始时间 🛊	会议号	发起人	操作	
会议模板					
当前会议					
历史会议		暂无数据			
统计汇总					
云会议室					
录制文件					
いれ 直播管理 ~ ~					

2. 点击**预约会议**按钮,打开**新建预约会议**界面,如图 5-6 所示。



图 5-6 新建预约会议界面

新建预约会议	取消保存
标题 *	Olina的会议
开始时间 *	○ 立即开始 ● 预约开始 2020-03-04
会议时长 *	2     ∨     小时     0     ∨     分钟       周期会议
加载模板	不加载会议模板 >
会议详情	
参会人员*	输入邮箱、终端号、手机号添加 确定 从通讯录添加
	参会终端和用户将在日程里收到通知,可点击入会
	Olina 3
预设主会场	不设置主会场 🗸
会议设置	会议开始时自动呼叫参会终端
	自动录制
选择云会议室	<ul> <li>企业云会议室</li> <li>系统分配云会议号</li> </ul>
高级	
高级录制	<ul><li> 录制视频增加时间水印 </li><li> 录制视频增加台标水印 </li><li> 定制会议录制布局 </li></ul>

3. 设置会议预约参数,参数说明参见表 5-3。

# 表 5-3 会议预约配置说明

参数名称	配置说明
标题	填写会议名称。
开始时间	<ul> <li>设置会议开始的时间和日期。</li> <li>立即开始</li> <li>预约开始:指定预约会议的时间和日期。可预约周期性会议。</li> </ul>
会议时长	设置会议时长。 支持设置周期性会议和周期结束时间,重 复周期有 <b>每天、每两天、每周、每月</b> 可选。
加载模板	管理员可自定义新建会议,也可选择已设 置完成的会议模板,直接导入模板信息进 行预约会议。
会议详情	填写对会议的详细描述。
参会人员	通过终端号、邮箱或手机号添加或从通讯 录中选择参会用户(或终端),并将其添加 至会议列表。参会用户(或终端)将在日程 里收到预约通知,可点击入会。
	若勾选 <b>仅终端</b> 复选框,点击 <b>从通讯录添加</b> 按钮后打开的选人组件对话框中,只显示 企业通讯录中所有可见硬件终端,不显示 用户。
预设主会场	选择一个参会用户(或终端)作为主会场。
会议设置	选择是否开启会议开始时的以下自动功能: • 会议开始时自动呼叫参会终端



参数名称	配置说明				
	● 自动录制				
选择云会议室	选择已经创建完成的企业云会议室或由系统分配云会议号。				
	选择录制视频时是否需要特殊标记处理。 选项包括:				
	● 录制视频增加时间水印				
高级录制	● 录制视频增加台标水印				
	● 定制会议录制布局				
	注:对于直播的台标水印,要求图片尺寸为 200×200;超过尺寸的图片无法上传。				

点击提交按钮。预约成功后,会议信息显示在预约会议界面的会议列表中。云视讯管理平台会通过终端、手机号、手机 APP、PC/Mac 客户端或邮箱发送会议邀请给参会者。

管理员可根据需要执行以下操作:

- ▶ 点击主持按钮,打开会控界面开始主持会议。
- ▶ 选择菜单更多→编辑或更多→删除,编辑或删除会议信息。

#### 备注:

- 目前通过企业管理平台预约会议,只能选择企业云会议室或由系统分配云会议号,不能选择个人云会议室。
- ▶ 会议预约成功后,同一类周期会议在预约会议列表中只显示一条。
- 用户可根据会议主题、预约会议时间、会议号进行单条件、多条件匹配 搜索。

# 5.3 设置会议模板

- 在云视讯管理平台主界面,选择菜单会议管理→会议模板,打开会议模 板界面,如图 5-7 所示。
  - 图 5-7 会议模板界面

◇●小鱼易连			云视讯管理平台	🔘 Olina 🗸
○ 渠道伙伴服务 ∨	会议模板			
□通讯录				_
兴 会议管理 ^	模板名称:	请输入模板名称	会议号: 请输入会议室号码	展开~ + 新建会议模板
预约会议	模板名称	会议号	创建者	操作
会议模板	测试会议	9005589162	Olina	编辑   更多 ∨
当前会议				< 1 > 10条/页 >
历史会议				
统计汇总				
云会议室				
录制文件				
いれ 直播管理 ~ ~				

- 2. 点击新建会议模板按钮,打开新建会议模板界面。
- 根据实际需要,设置会议模板的参数信息,包括模板名称、参会人员、 预设主会场等。
- 点击提交按钮,完成会议模板的设置。新建的会议模板显示在会议模板
   界面的会议模板列表中。
- (可选)在会议模板界面,管理员可以修改、删除已有的模板信息;也可以选中会议模板,选择菜单更多→预约会议,使用当前的会议模板进行预约会议。

# 5.4 查看当前会议

在云视讯管理平台主界面,选择菜单**会议管理→当前会议**,打开**当前会议** 界面,如图 5-8 所示。



#### 图 5-8 当前会议界面

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				Z	岘讯管理平台			〇邮箱 ~
□ 通讯录	~	当前会议						
※ 会议管理	^							
预约会议		共 2 个会议正在进行						全部质量差
会议模板		会议名称	开始时间	会议号	参会人数	呼叫质量	会议状态	操作
当前会议		小鱼易连售后	11:21:29	315065	2	• 中		主持   更多 >
历史会议		测试账号	09:57:52	9005027808	4	• 优		主持   更多 >
统计汇总								
云会议室								
录制文件								
une 直播管理	~							
国系統服务	~							

管理员可以查看当前正在召开的全部会议,以及各个会议的详细信息,包 括**会议名称、开始时间、会议号、参会人数、呼叫质量,会议状态**(分享、 直播、录制)。管理员可以选择主持会议、查看入会信息、查看入会者音频、 视频或网络质量、置顶会议、结束会议等。

# 5.5 查看历史会议

在云视讯管理平台主界面,选择菜单**会议管理→历史会议**,打开**历史会议** 界面,如图 5-9 所示。

#### 图 5-9 会议记录界面

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				Ŧ	视讯管理	<b>聖平台</b>			💽 Olina 🗸
② 渠道伙伴服务	历	史会议							
<ul> <li>」 通讯录</li> <li>※ 会议管理</li> </ul>		时间范围:	2019-10-11 ~ 2019-10-17 🗎	会议名称:	青输入会议	议名称		展开>	E 导出数据
预约会议		会议名称		开始时间 👙	¢1	会议号	会议时长	最大并发方数 👙	操作
会议模板		武汉——陈娟娟		2019-10-15 09:40:12	2	282651	2分钟	2	详情   导出 >
当前会议		NE60		2019-10-11 15:57:44	2	282651	3分钟	2	详情 导出 >
历史会议									< 1 >
统计汇总									
云会议室									
录制文件									
いれ、直播管理									

在历史会议列表中详细记录企业在当月的会议情况,如已召开的会议名称、 会议号、会议时长、以及最大并发数等信息。

管理员可根据需要,完成以下操作:



- 根据会议召开时间、会议名称或会议号查询会议信息。
- 查看会议详情及参会人员列表。
- 导出会议信息,包括会场智能巡检数据、签到信息、会控日志、质量报 告或答题结果。

## 5.6 查看统计汇总

在云视讯管理平台主界面,选择菜单**会议管理→统计汇总**,打开**统计汇总** 界面,如图 5-10 所示。

#### 图 5-10 统计汇总界面



界面通过图表的形式展现企业本月的会议情况,包括**最大并发、会议总数**, 参会总时长等。管理员也可以下载数据统计图片或者将其转化为数据视图。

# 5.7 管理录制文件

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单会议管理→录制文件,打开录制文件, 件界面,如图 5-11 所示。管理员可根据云会议室号、云会议室名称、 录制文件名称对录制文件进行搜索。

图 5-11 录制文件界面

>〇 小鱼易连	^		云视讯管理	平台	💽 Olina 🗸
□ 通讯录	×	录制文件			
<b>※ 会议管理</b>	^		1/( CD)		
预约会议					
会议模板					
当前会议		云会议室号: 请输入云会议	室号 云会议室名称:	请输入云会议室名称	展开~
历史会议		云会议室号	云会议室名称	占用空间	操作
统计汇总		9019605253	东湖会议室	0 B	<u></u> 音看
云会议室					
录制文件					
uve 直播管理	~ _				

2. 在**企业云会议室文件**页签,选中一条云会议室信息,在操作栏点击**查看** 按钮,打开当前云会议室的企业云存储空间,如图 5-12 所示。

图 5-12 云存储空间

◇●小鱼易连		云视讯	管理平台	○ 測试会议室 >
□ 通讯录 ~	云会议室-B02A			返回
※ 会议管理 ^				
预约会议	录制会议时间:	升始时间~结束时间 录制文件名称	第: 输入录制文件名称	<u>」</u> 回收站 清空
会议模板				
当前会议	录制文件名称	录制文件时间 👙	占用空间 ⇔	操作
历史会议	测试会议	2019-10-03 14:25:03	1.42 MB	<b>播放 更多 ∨</b>
统计汇总				< 1 > 10 祭/页 >
云会议室				
录制文件				
Unt 直播管理 Y				

根据需要,选择以下的操作。

- 切换界面中录制文件的显示方式:列表 (≔)或缩略图 (ः)。
- **清空**:管理员(或用户)可以清空当前云会议室内的录制文件,即 时释放企业存储空间。



- 回收站:查看被删除的文件。回收站可保留 30 天以内的删除文件, 超过 30 天后文件将被永久删除。
- 播放:播放录制文件。
- **重命名**:对所选的录制文件重命名。
- **下载**: 下载所选的录制文件。
- **删除:** 删除所选的录制文件。
- 分享:录制文件可以公开分享,也可以分享到共享文件夹。

录制文件界面,选择待分享的文件,在下拉菜单里点击**分享**按钮, 打开**分享文件**对话框,如图 5-13 所示。

图 5-13 分享文件对话框

分享文件	×
公开分享 分享到共享文件夹	
分享有效时间 () 永久有效 ○ 限时有效	
	关闭生成链接

- ▶ 公开分享
  - ◆ 在公开分享页签,点击永久有效选项按钮,点击生成链接按钮。界面生成分享的 URL 路径和二维码,如图 5-14 所示。
     复制 URL 路径或微信扫描二维码可对文件进行分享。

图 5-14 永久分享

分享文件		×
公开分享 分	穿到共享文件夹	
分享有效时间	④ 永久有效	
	○ 限时有效	
分享链接	http://cloud.xylink.com/vodpub?public_id=195cc87a-cf3c-4t 复制	
	关闭 取消公开分	享

- ◆ 点击限时有效选项按钮,选择文件分享的有效时限,点击生 成链接按钮。界面生成分享的 URL 路径和二维码。
- ◆ (可选)文件完成分享后,在分享对话框,点击取消公开分
   事按钮,取消对文件的公开分享。

备注:

- ✓ 完成分享的录制文件图标会标记已分享的状态,以便对这 个文件进行快速的取消分享。
- ✓ 取消文件公开分享之后,分享路径自动清除,访问原有的分 享路径提示文件不存在。
- ✓ 限时分享的有效期到期后,分享路径自动清除,访问原有的 分享路径提示文件不存在。
- ▶ 分享到共享文件夹
  - a) 在**分享文件**对话框,选择**分享到共享文件夹**页签,如图 5-15 所示。

图	5-15	分享到共享文件夹
---	------	----------

分享文件	×	
公开分享	分享到共享文件夹	
文件名称*	测试会议	
分享给	● 全部用户 ○ 指定用户	
	关闭    分学文件	

- b)选择分享对象。
- c) 点击**分享文件**按钮。

软件客户端、硬件终端可在菜单上的文件夹中点播被分享 的录制文件。

- d) (可选)如需取消分享,在分享到共享文件夹页签,点击取 消分享到共享文件夹按钮,取消对文件的分享。
- 在个人云会议室文件页签,管理员不可查看文件,但可进行清空,以释 放企业存储空间。



4. 在**第三方文件**页签,管理员可上传本地视频文件,以实现在线视频点播的功能。只能单个上传小于 5G 的 MP4 格式的视频文件。

视频文件上传成功后,可支持**播放、重命名、下载、删除、分享**的功能。 文件列表还支持上传时间和占用空间两种维度的排序。支持搜索视频 文件的名称来查找文件。

# 6 直播管理

# 6.1 当前直播

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单**直播管理→当前直播**,打开**当前直** 播界面,如图 6-1 所示。

图 6-1 当前直播界面

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				云视讯管理平台			💽 Olina 🗸
□ 通讯录 ~	<u>*</u>	前直播					
※ 会议管理 ~							
いれ 直播管理 へ		开始时间	直播标题	会议号	观众数	观众上限	操作
当前直播		2020-03-04 13:00:00	小鱼易连2020直播	9005749751	1	50	观看 主持
直播统计						< 1 ;	→ 10条/页 ∨
直播收益							
□ 系统服务 ~							
Q 支持中心							

 管理员可以查看当前企业进行的所有直播活动,可以直观的看到当前 某一个直播的观众数,直播形式,且可以主持此次直播。

# 6.2 直播统计

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单直播管理→直播统计,打开直播统 计界面,如图 6-2 所示。

#### 图 6-2 直播统计界面

>〇 小鱼易连				云视讯管理平台	0 01	ina v
□ 通讯录	~	直播统计				
《 会议管理	Ý					
uve 直播管理	^	直播日期: 开始时间 ~	结束时间 首 直播间:	请输入直播问	直播标题: 请输入直播标题	
当前直播		直播标题	直播间	实际开始时间	观众数 操作	
直播统计		小鱼易连2020直播	9005749751	2020-03-04 15:18	1 详情   下载	
直播收益					< 1 > 10条/页 >	
曰 系统服务	Ť					
G 账户管理	~					
Q 支持中心						

 管理员可以查看本企业的直播数据,过滤直播信息,查看直播的详情, 或导出观众信息。

# 6.3 直播收益

在云视讯管理平台主界面,选择菜单**直播管理→直播收益**,打开**直播收** 益界面,如图 6-3 所示。

图 6-3 直播收益界面

≫小鱼易连			云视讯管理平台		0	Olina V
[] 通讯录	~ 直播收益					
※ 会议管理	↓ 收入明细 提现申请					
uwe 直播管理 ·	▲ 「直播标题・「清給入直播	1				
当前直播					近现中间	
直播统计	直播标题	收益汇总	已提现	观众数	操作	
直播收益						
目 系统服务	~		暂无数据			
国 账户管理	~					
Q 支持中心						

 管理员可以查看本企业的付费直播收益情况,提现收益,查看直播提现 时所遇到的一些基本常见问题。

#### 备注:

观众观看直播付费后,系统信息 30 分钟后进行刷新,管理员即可看到收益明细。当天付费的直播,管理员第二天可以申请提现。

# 7 系统服务

# 7.1 安全与保密

对于系统安全要求较高的业务场景,企业用户需实行复杂的密码安全策略, 包括三个方面:登录验证方式、密码强度、密码有效期。设置成功后,该企 业通讯录中的所有用户均遵循此密码安全策略。

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单系统服务→安全与保密,打开安全 与保密界面,如图 7-1 所示。

图 7-1 安全与保密界面

◇●小鱼易连	æ	云梘讯管理平台	<b>O</b> c	Dina V
□通讯录 ~	安全与保密			
科 会议管理 ~				
um 直誦管理 ~	服务项	备注	操作	
□ 系统服务 ^	用户登录安全策略	企业用户登录需满足此设置项;在设置此策略后,请确保备户缺使用版本XX以上,低于该版本的备户端将不能正常登录	12 <b>m</b>	
安全与保密				
派息推送				
共享文件夹				
云视讯API				
回 账户管理 ~				
Q 支持中心				

2. 点击设置按钮,打开安全与保密设置界面,如图 7-2 所示。

图 7-2 安全与保密设置界面

>〇小鱼易连	19	云视讯管理平台	💽 Olina 🗸
□通讯录 ~	安全与保密		取消 保存
為 会议管理 ~	登录验证方式。*	<ul> <li>党田斯拉亚市 种能正方式提示</li> <li>同时要求生味, 就证明明特验证方式提示</li> </ul>	
新成服务 ^ 安全与保密	密码器度	□	
雨息推送 共享文件夹 云极讯API	<b>密石周期</b> 限 •	<ul> <li>6.4.453</li> <li>6.85244338</li> <li>(世紀过期話,用户午報登录)</li> </ul>	
(1) 新学報題 ~			



3. 根据需要,设置企业用户的密码安全策略。参数说明参见表 7-1。

#### 表 7-1 密码安全策略配置说明

参数名称	配置说明				
	设置企业用户登录云视讯管理平台、PC/Mac 客户 端或 App 时的登录验证方式。				
	选项包括:				
登录验证方式	<ul> <li>密码或验证码一种验证方式登录:用户在登录时,可选择账号密码或手机验证中任意一种登录验证方式即可。</li> </ul>				
	<ul> <li>同时要求密码、验证码两种验证方式登录:</li> <li>用户在登录时,必须同时使用账号密码、手机验证码两种登录验证方式。两种验证方式都通过后,用户才能成功登录。</li> </ul>				
密码强度	选择用户登录密码是否需要符合密码强度规范。				
	设置用户登录密码的有效期限。超过指定有效期 时,用户需修改密码。				
	选项包括:				
密码期限	● <b>永久有效</b> :登录密码永久有效,用户无需定时修改密码。				
	<ul> <li>自定义有效期(密码过期后,用户不能登录):设置登录密码的有效周期(30天、90天、180天、360天)。超过密码有效期时,强制用户修改密码。新密码不能与过期的密码一样。</li> </ul>				

说明:

- ▶ 企业管理员开启密码安全策略后,用户软终端需升级到最新版本。
- ▶ 登录安全策略设置 24 小时内仅允许设置一次。
- ▶ 通过第三方系统进行登录认证的用户不受此策略影响。

# 7.2 消息推送

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单系统服务→消息推送,打开消息推 送界面,如图 7-3 所示。

图 7-3 消息推送界面

♥●小鱼易连				云视讯管理平台			邮箱 凸退出
曰 通讯录	~	消息死	则表				发消息
A 会议管理	~						
uve 直播管理	~		标题	简介	提醌时间	状态	操作
		1	你好	你好,测试下	立即提醒	已发送	I
国 系統服务	^	2	小鱼易连	https://www.xylink.com/	立即提醒	待发送	:=
消息推送		3	message test	hi,you should mute !	立即提醒	已发送	:=
共享文件夹		4	请会场保持静音	456	立即提醒	已发送	:=
ZADEHUAPT		5	测试	测试	立即提醒	已发送	i
回 账户管理	Ť	6	你好	你好, 测试下	立即提醒	已发送	II
♀ 支持中心		7	12345	12345	立即提醒	已发送	:=
		8	小鱼易连	https://www.xylink.com/	立即提醒	已发送	:=
		9	小鱼易连	https://www.xylink.com/	立即提醒	已发送	II
		10	小鱼易连	https://www.xylink.com/	立即提醒	已发送	II

管理可以对 NE 系列终端发送自定义的推送消息,包括文本、图片、链接等。

# 7.3 共享文件夹

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单系统服务→共享文件夹,打开共享 文件夹界面,如图 7-4 所示。

图 7-4 共享文件夹界面

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		Ē	云视讯管理平台	💽 Olina 🗸
□ 通讯录	~	共享文件夹		
※ 会议管理	~			
いれ 直播管理	~	设置项	籥注	操作
□ 系统服务	^	允许从共享文件夹下载	开启后,在电脑客户端选中该视频文件后右上角可以点击下载,被下载的视频将从云端进行解密	
消息推送		共享文件夹名称	共享文件夹名称为"共享文件夹"	编辑
共享文件夹		<		>
云视讯API				
回 账户管理	~			
Q 支持中心				

- 2. 根据需要,管理员可执行以下操作。
  - 开启"允许从共享文件夹下载"配置项,企业内部用户可下载共享

文件夹中的视频文件。

● 点击**编辑**按钮,修改企业共享文件夹的名称。

# 7.4 云视讯 API

在云视讯管理平台主界面,选择菜单**系统服务→云视讯** API,打开**云视讯** API 界面,如图 7-5 所示。

### 图 7-5 云视讯API界面

>〇小鱼易连				云视讯管理平台			0.8.2					
	×.	云视讯API										
	* *	云缆IFAPI,用于第三方应用	开发着结合特定的业务场景,在开发者的APP中,集成正	三级孔家族和提供的身份透過升能力。								
II X4822	^	开发者文档	开发青文档									
		开发者文档译纸介绍了开	发平台的各种接口,并包含示例代码。				й£А.					
RIBAPI		是否开启token										
	~	已开启;					×.00					
		基本信息										
		enterpriseld(AINEMO_E token:	XT_ID):									
		Android AINEMO_API	P_ID				+18.to					
		88	证书SHA1组		App id	歸作						
		IOS AINEMO_APP_ID					+18.60					
		Bundle ID		App id		操作						

小鱼作为一个开放平台,为开发者提供了丰富的接口,支持基于小鱼设备 进行功能扩展,并在自己的应用中集成小鱼的音视频服务。

API 开发者文档链接地址: <u>http://openapi.xylink.com/</u>

# 8 账户管理

# 8.1 账户总览

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单账户管理→账户总览,打开账户总 览界面,如图 8-1 所示。

图 8-1 账户总览界面



 管理员可以看到整个企业的资源使用情况及详情,包括云会议方数、终端端口开通情况、云存储空间、PSTN时长、直播流量、云会议超方数、终端服务、H. 323/SIP 云会议方数、H. 323/SIP 专用网关、云会议模式 -多方云会议服务、直播流量包等。

# 8.2 服务充值

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单账户管理→服务充值,打开服务充 值界面,如图 8-2 所示。



### 图 8-2 服务充值界面

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		云视讯管理平台 📀 Olina >
□ 通讯录	→ 服务充值	
※ 会议管理	<u>☆信卡充值</u> 充值记录查询	
uwe 直播管理	★////////////////////////////////////	
后 系统服务	× 「「「「「」」」、 「「」」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、	
账户管理	<b>确</b> 定	
服务总览		
服务充值		
角色管理		
设置		

- 2. 根据需要,选择以下操作.
  - 在**充值卡充值**页签, 输入从相应经销商或者小鱼易连销售处购买的 充值卡号,确认金额后点击**充值**按钮。。
  - 在**充值记录查询**页签,管理员可以对以往的充值记录进行查询。

# 8.3 角色管理

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单账户管理→角色管理,打开角色管 理界面,如图 8-3 所示。

#### 图 8-3 角色管理界面

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			云视讯管理平台		小鱼易连技术支持 >
□ 通讯录	~	角色管理			新增角色
※ 会议管理	~				
unt 直播管理	~	角色名称	角色描述	用户数	操作
		管理员	系统预置管理角色,具有管理平台和客户端全部功能权限,不可修改	1	查看
□ 系统服务 ×	Ť	普通用户	系统预置用户默认角色,具有客户端全部功能权限,可修改	10	修改
G 账户管理	^				
账户总览					
服务充值					
角色管理					
设置					
Q 支持中心					

2. 点击新增角色按钮,打开新增角色对话框,如图 8-4 所示。



图 8-4 新增角色对话框

新增角色	×					
角色名称:	必填,最多20个字符					
角色描述:	可选,最多200个字符					
权限:	客户端					
	□ 预约会议 □ 预约直播 □ 主持会议 □ 即时会议					
	管理平台					
	管理范围 ⑧ 全局 ○ 所在部门 ○ 指定部门					
	□ 通讯录					
	🗌 终端管理 🛛 用户管理 🗌 群组管理 🗌 组织架构					
	<ul> <li>□ 泪息推达</li> <li>□ 共享又件头</li> <li>□ 広用管理</li> </ul>					
	□ 预约会议 □ 当前会议 □ 会议记录 □ 统计汇总					
	□ 云会议室 □ 录制文件 □ 会议模板					
	□ 直播管理					
	□ 当前直播 □ 直播统计 □ 直播收益					
	保存取消					

 管理员可根据需要添加分级管理员,并设置分级管理员的权限,为超级 管理员分担些企业管理任务。被添加为分级管理员的成员,必需是企业 通讯录中的成员。

# 8.4 系统设置

 在云视讯管理平台主界面,选择菜单账户管理→设置,打开设置界面, 如图 8-5 所示。

图 8-5 账户设置界面

>〇小鱼易连				云视讯管理平台	Olina V
□ 通讯录	~	设置			
※ 会议管理	~	基本信息	更多设置		
unt 直播管理	×	单位名称	武汉小鱼易连	修改	_
回 系統服务	Ť	18th-	-		
13 账户管理	^	-0-12			
服务总览		联系方式	-		
服务充值		管理员	Olina	更换	
角色管理		邮箱	-		
设置		手机号	+86-18062433824		
		座机号	-		~

 在基本信息页签,管理员可以修改企业名称和登入密码、关联云视讯管 理平台账号和企业微信账号、更换企业管理员。

如需更换企业管理员,根据实际情况执行以下操作:

- 如原管理员可正常登录云视讯管理平台,点击管理员栏的更换按钮, 在用户列表选择新的管理员。
- ▶ 如原管理员因离职或其他原因无法登陆云视讯管理平台,可联系经 销商进行修改。
- 在更多设置页签,管理员可以选择创建个人会议室时是否生成随机密码,或是否允许超高清录制,如图 8-6 所示。

>〇小鱼易连	^		云视讯管理平台	◯ Olina ∨
曰 通讯录	~ ŭ	受置		
糸 会议管理	~	基本信息 更多设置		
uve 直播管理	~			
同 系統服务	~	服务项	备注	操作
		使用单位账户支付PSTN电话费用	允许PSTN电话呼入会议	
日 账户管理	^	创建个人云会议室时生成随机密码	创建个人云会议室时生成随机密码	
服务总览				
服务充值		允许超局清(1080P)录制	-	
角色管理				
设置				

图 8-6 更多设置页签

# 9 支持中心

1. 在云视讯管理平台主界面,选择**支持中心**,打开**支持中心**界面,如图 8-1 所示。

图 9-1 支持中心界面

▶●小鱼易连	云视讯管理平台 邮稿			
① 通讯录 、	支持中心			
AK 会议管理 💙				
unt 直播管理			?	
目 系統服务 、		帮助文档	问题反馈	
♀ 监控管理				
回 账户管理 🖌				
Q 支持中心		×.		
		下載客户端		

- 2. 管理员可以根据需要,选择对应的操作。
  - **帮助文档**:打开支小鱼易连官网的支持中心界面,查看常见问题、 使用指南、售后流程。
  - **下载客户端**: 打开下载中心界面,下载 PC 客户端、手机 APP 客户端、Windows 触屏终端版。
  - 问题反馈:进入问题反馈界面,按产品分类提交工单反馈问题,包括硬件终端、软件客户端以及企业管理平台。