

小鱼易连大型会议室终端使用指南 使用指南

产品版本: V3.2



小鱼易连专有和保密信息 版权所有©北京小鱼易连科技有限公司

手册说明

大型会议室终端是小鱼易连推出的一款面向大型会议室的高清视频 会议终端产品。它由主机、摄像头、全向麦克风、以及相关的线缆配 件组成,可连接电视屏幕或投影仪作为视频输出。用户可使用遥控 器进行操作,实现多方视频会议、共享屏幕、通讯录、会议日程以及 修改设置等功能。

本文档介绍了小鱼易连大型会议室终端使用指南(以下简称大型终端)的常用操作,为使用该产品的用户提供帮助和指南。

读者对象

本文档适用于下列人员阅读:

- ▶ 维护工程师
- ▶ 终端用户
- ▶ 会议管理员

				目	录
1	设备	连接			
2	初始	化配	置		
3	主页	面介	绍		
4	呼叫	管理			
	4.1	加入	.会议	•••••	
	4.	. 1. 1	呼叫入会	•••••	
	4	. 1. 2	扫码入会		
	4.2	接听	来电		
5	通话	i 中操	作		
6	通讯	【 录管	理		11
7	日程	管理			
8	系统	管理			
	8.1	配置	常规参数	•••••	
	8.2	配置	网络连接	•••••	
	8.3	配置	视频参数		
	8.4	配置	音频参数		
	8.5	配置	通话参数		
	8.6	查看	其他信息		
9	应用	配置			
	9.1	配对	一体化终端		
	9.2	配置	无线传屏		
	9.	. 2. 1	配置 NP30 传屏		
	9.	. 2. 2	配置手机传屏.		
	9.3	创建	直播		
附	录A	央捷領	赴 汇总		

1 设备连接

说明:

设备连接前,检查硬件包装清单,确认包装完整、配件齐全。

- 1. 将大型终端主机放置在水平桌面上。
- 参照线缆连接示意图(如图 1-1 所示),连接各接口线缆。
 具体安装流程,请参照《<u>大型会议室终端安装指导</u>》。
 - 图 1-1 线缆连接示意图



2 初始化配置

确认线缆正确连接后,接通电源,终端可自动开机。

新终端首次开机时,需要经过语言选择、服务器地址设置、网络设置等一 系列初始化配置才能正常使用。

1. 新终端开机成功后,进入语言选择界面,如图 2-1 所示。

图 2-1 语言选择界面

选择语言	
	中文(简体)
	中文 (繁體)
	English
	下一步

2. 选择所需语言,点击**下一步**按钮,打开**网络设置**界面,如图 2-2 所示。

网络设置				
	有线网络		未连接 >	
	无线网络		未连接 >	
	网络认证		未认证 >	
		下一步		

图 2-2 网络设置界面

3. 选择有线或无线网络进行连接,点击**下一步**按钮,打开**服务器地址设置** 界面,如图 2-3 所示。

图 2-3 服务器地址设置界面

服务器地址				
	服务器地址		zone.xylink.com	
	HTTP端口		80	
	HTTPS端口		443	
		下一步		

如有特殊项目需求,可设置服务器地址。默认情况下,可跳过此步骤。
 说明:

设置服务器地址时,	终端支持软键盘输入。
仅且加入1m2021月1	八间入门1八近血前/10

5. 点击**下一步**按钮,启动终端检测功能,包括网络连接、摄像头、扬声器 以及麦克风,如图 2-4 所示。

图 2-4 终端检测界面

终端检测						
	网络连接				《 ,检测中…	
	摄像头					
	扬声器					
	麦克风					
		重新相	金测			



3 主页面介绍

终端开机后,进入主页面,如图 3-1 所示。

图 3-1 主页面

				视频会议	终端(20301037)	1
7	02:25 /月30日周二	5 ₇₄				显示终端名称 以及终端号码
	ر	7	2			2 显示当前时 间及四个会
	拨打	日程	通讯录	应用		K MIL/I

1. 状态栏 2. 中心区域

主页面的区域功能说明如下:

- 1. 状态栏区域:
 - 终端名称:用于识别终端,方便从通讯录查找与呼叫。
 - 小鱼号:系统自动分配的终端号码。终端之间可通过此号码进行呼叫。
- 2. 中央区域:
 - 时间和日期:显示当前的时间和日期。
 - 四个应用入口:拨打、日程、通讯录、应用。

4 呼叫管理

4.1 加入会议

4.1.1 呼叫入会

1. 在主页面中,选择拨打图标,打开拨打界面,如图 4-1 所示。

图 4-1 拨打界面

拨打			
	云视频演示体验 188188		

- 按遥控器的数字键,在输入框中输入要呼叫的终端号或云会议号,按 OK 键,发起呼叫。
- (可选)选中一条通话记录,按遥控器的菜单键(■),点击删除按钮, 删除此条通话记录。

说明:

- ▶ 呼叫历史记录显示在输入框的下方。用户可通过遥控器方向键选中一条记录,按 0K 键,呼叫该记录的号码。
- 小鱼易连云视频演示体验号码(188188)自动置于初始的呼叫记录列表中,以引导初次使用的客户拨打体验客服号码进行功能演示。

4.1.2 扫码入会

若用户选择菜单【应用中心→常规→二维码】,开启终端的二维码显示功能, 主界面、拨打界面和屏保界面均显示终端二维码,如图 4-2 所示。



图 4-2 主界面 (开启二维码)



当参会者通过微信收到主持人发送的入会邀请卡片后,点击卡片打开会议 邀请界面,如图 4-3 所示。

图 4-3 入会邀请卡片



扫描终端界面上的二维码,可将设备快速呼入指定会议室。

4.2 接听来电

当有其他终端呼叫本终端时,屏幕上显示呼叫接入界面,如图 4-4 所示。 用户可使用遥控器的方向键,选择**接听**或**挂断**,按 **OK** 键确定。

图 4-4 呼叫接入界面



5 通话中操作

终端进入通话状态后,用户可通过遥控器对通话进行管理。终端支持以下 的按键操作:

- 静音键 (¹/₂):关闭或开启本地麦克风。
- 音量调整键(^①/○):进行音量调节,以提高或降低扬声器输出音量。
- 方向键(上/下/左/右):进行摄像头位置调节。
- *键:显示当前的呼叫统计信息。
- 数字键(0-9):长按某个数字键,将摄像头当前的位置保存至数字对应的预设位;短按某个数字键,将摄像头调节到数字对应的预设位。
- 按 OK 键, 屏幕上显示以下通话管理功能 (如图 5-1 所示):

图 5-1 通话管理功能



- > **挂断**:结束本次呼叫。
- > **静音**:关闭或开启本地麦克风。
- **录制**: 当终端成功呼入云会议室后,用户可录制当前通话视频。录制的视频文件将被保存在云会议室账号的文件夹下。

- ✓ 对于个人云会议室的录制文件, 仅云会议室的管理员可通过电脑客户端或手机 App 的文件夹中查看。
- ✓ 对于企业云会议室的录制文件,仅管理员可通过云视讯管理平 台查看。
- 窗口布局:切换视频窗口的显示模式。目前,终端支持对称分屏模式和非对称分屏模式。用户每按一次窗口布局按钮,即切换一次窗口的显示模式。

说明:

在多人参会中,优先显示打开摄像头的视频窗口。

- **内容发送**:如果终端连接多个摄像头(或者视频采集设备),支持 在会议中将备用摄像头视频,以内容发送形式在会议中进行分享。
- **更多**:打开以下二级功能:
 - ✓ 切换摄像头:如果终端连接多个摄像头(或者视频采集设备), 支持在会议中将主摄像头和备用摄像头进行切换。

说明:

用户还可以通过以下两种方式切换终端接入的摄像头:

- ▲ 通过配对一体化智能终端的控制台切换:大型终端与一体 化智能终端配对成功后,在一体化终端的控制台上,选择菜 单【摄像头控制→本地摄像头→摄像头切换】,切换已接入 的摄像头。
- ✓ 键盘: DMTF 二次拨号键盘。此键盘在 H. 323 互通时且对方不支 持##拨号方式的情况下使用。
- ✓ 开启/关闭摄像:用户可选择是否关闭本地摄像头。关闭摄像头
 后,远端参会者将看到"视频暂停"的提示。默认情况下,此
 功能开启。
- ✓ 手机传屏:用户可通过手机传屏功能,将手机屏幕画面共享至本地和远端屏幕。
- ✓ 白板:关闭或开启白板功能。

说明:

当大型终端在通话中,用户可以连续按两次遥控器右上角的待机键(),即可直接挂断呼叫。此快捷功能可用于在某些特殊场景下(例如,无人机 演示)快速挂断呼叫。

6 通讯录管理

在主页面中,选择通讯录图标,打开通讯录界面,如图 6-1 所示。
 图 6-1 通讯录界面

O 、搜索	
>	
→ 云会议室	
组织架构(小鱼易连测试企业)	
〔〕〕〕 〔〕〕 230	
● 山东体验中心 918 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
创新体验中心 816	
(上) 体验中心 257	

说明:

若该终端已被管理员添加至通讯录中,用户可在通讯录界面中查询终端 的归属部门和组织架构信息,包括所有用户、群组、小鱼号以及其他各 类终端号。通讯录以列表形式显示,按 A[~]Z 顺序排列。

 使用遥控器的方向键,选择某一用户、终端或云会议室,按 OK 键,对 其发起视频呼叫。若终端尚未加入通讯录,页面将提示用户需加入通讯 录才可操作。



7 日程管理

- 1. 在主页面中,选择**日程**图标,打开**日程**界面,待参加的会议/直播日程 按周显示,如图 7-1 所示。
 - 图 7-1 日程界面



说明:

默认情况下,日程界面显示当周待参加的会议/直播日程。用户可使用 遥控器的方向键,在日历界面上切换周,查看指定日期的日程。当有用 户在预约会议/直播时,添加了本终端的号码至参会者列表或观众列表 中,相应的会议/直播日程会发送至终端,在**日程**界面上显示。

2. 选择待参加的会议/直播,打开详情页面,选择入会/观看直播按钮,按 遥控器 0K 键,加入会议或观看直播。

8 系统管理

设置			
	常规	>	
	网络	>	
	视频	>	
	音频	>	
	通话设置	>	
	关于	>	

在主页面中,选择菜单【应用→设置】,打开设置界面,如图 8-1 所示。 图 8-1 设置界面

8.1 配置常规参数

在设置界面,选择常规,打开常规配置界面,如图 8-2 所示。
 图 8-2 常规参数配置界面

常规		
	收进夕拉	
	绘饰石柳	
	终端号	
	语言	>
	二维码显示	>
	服务器地址设置	>
	快速自检	>

2. 配置终端的常规信息,参数说明参见表 8-1。

表 8-1 常规参数配置说明

参数名称	配置说明
终端名称	配置终端名称,便于在会议中或者通讯录中识 别查找。只能通过管理员在后台进行配置。
终端号	显示终端的号码,由系统自动分配,不可修改。
语言	选择终端界面的显示语言,有中文(简体)、中 文(繁体)和 English 可选择。
	选择是否在主界面、拨打界面和屏保界面、显 示终端的二维码。
	二维码的使用场景如下:
	▶ 用户可使用微信或企业微信扫描二维码, 根据提示下载小鱼易连 App。
二维码	当会议主持人发起会议并通过微信发送会议邀请卡片给参会者后,参会者点击该邀请卡片,使用 扫码入会 功能,扫描屏幕上的二维码,该终端可快速呼入指定云会议室。
	▶ 用户可使用小鱼易连手机 APP 扫描二维码, 实现手机的无线传屏。
	默认情况下,此功能为关闭。
	当此功能开启后,二维码显示在屏保界面、主界面和拨打界面。
	配置终端连接的服务器的 IP 地址。
服条器地址设置	在默认情况下,服务器的 IP 地址不需要修改。
	对于特殊情况下的部署, 服务器的 IP 地址需要
	在管理员的指导下正确配置。
快速自检	选择是否开启开机快速自检功能。
	选择是否开启触屏功能。
 支持触屏操作	如果终端连接了触屏,用户可直接在触屏上通
	过点击来进行终端的操作,比如输入号码、点
	击按钮、进入/返回应用等
休眠时间	选择终端进入休眠的时间。
Сы сымыл Гы Гы сымыл Кы	选项包括:5分钟、15分钟、30分钟、1小时、

参数名称	配置说明
	3小时和永不。
关机	选择是否关闭终端。 选项包括:关机和重启设备。 非通话状态下,长按遥控器电源键可以选择关 机或重启。

3. 配置完成后,按遥控器返回键 ()保存设置。

8.2 配置网络连接

1. 在设置界面,选择网络,打开网络界面,如图 8-3 所示。

网络			
	有线网络	已连接 🔰	
	代理设置	>	
	网络测试	>	
	网络认证	>	

图 8-3 有线网络界面

2. 配置终端的网络连接信息,参数说明参见表 8-2。

表 8-2 网络连接配置说明

参数名称	配置说明		
	配置终端的网络连接方式。		
有线网络	> 自动连接:终端自动获取网络连接。		
	> 手动连接:通过配置 IP 地址、网关、子网掩码		
	和 DNS 连接到有线网络。		
化细边罢	配置终端的代理服务器。		
八埕以且	▶ 无:在默认情况下,该参数无需设置。		



参数名称	配置说明			
	▶ 手动:在有代理服务器部署的网络环境下,用			
	户可通过配置代理模式、主机名和端口指定终			
	端的代理服务器。			
网络洞岸	启动终端自带的网络测试工具,检测本地网络的上			
网络侧风	行和下行状况。			
网络认证	通过输入用户名和密码完成认证,连通网络。			

3. 配置完成后,选中保存按钮以保存设置。

8.3 配置视频参数

1. 在设置界面,选择视频,打开视频配置界面,如图 8-4 所示。

视频		
	视频输入	>
	视频输出	>
	输出图像校正	>
	摄像头调节	>
	HDMI内容自动发送	>
	DVI内容自动发送	>

图 8-4 视频配置界面

2. 配置终端的视频信息,参数说明参见表 8-3。

表 8-3 视频参数配置说明

参数名称	配置说明
	选择指定的摄像头或者其他视频采集设备作为
	视频输入终端。
视频输入	选项包括: DVI 视频输入、HDMI 视频输入、SDI
	视频输入 和智能多机位,如图 8-5 所示。
	当终端接入多个摄像头(或视频采集设备)时,

参数名称	配置说明
	可配置智能多机位,实现根据不同声道判断声音
	来源,并自动切换声道对应的摄像头。步骤如下:
	1. 在 视频 界面,选择视频输入→智能多机位,
	打开 智能多机位 界面,如图 8-6 所示。
	2. 选择声道对应的摄像头。
	3. 设置主机位。
	▶ 开启主机位。若主机位方向有声音,视频
	输入优先切换到主机位。
	▶ 关闭主机位。所有机位都是对等的,根据
	声音强弱来切换对应机位。
	使用遥控器的方向键和缩放键,对摄像头进行上
	下左右调节,以及画面的放大和缩小。
	▶ 设置摄像头预置位
	通过遥控器调节摄像头的拍摄角度和聚焦
	程度,长按遥控器数字键(0-9),保存并记
	录该预置位。用户最多可设置十个预置位。
	设置成功后,在视频会议中,用户短按数字
	键(0-9)即可将摄像头快速调节到已设定的
	顶直位,以元成会议场京中多个顶直位画面 的白动切拖
	▶ 短按 菜单 键(■), 调出摄像头调节界面。
摄像头调节	➤ 长按菜单键(■), 调出摄像头 0SD 菜单界
	面,包括曝光、颜色、图像等参数。
	说明:
	↓ USB 摄像头不支持倒装; HDMI 和 SDI 摄像头
	支持倒装,但必须接对应的R232串口线,才
	可调节摄像头翻转。
	↓ 目前, 仅限支持 VISCA 协议接口的摄像头进
	行 OSD 菜单调整, 暂不支持 UVC (USB) 协议。
	↓ 调节摄像头时,SDI 摄像头需要连接至终端
	背板上方的串口, HDMI 摄像头需要连接至背
	板下方的串口。
	当使用 1×1、2×2、3×3 或 4×4 进行分屏显示
图像偏移调整	时,对于多块显示器拼接的大屏幕,使用此功能
	调节微调视频边框以对齐各显示器。



参数名称	配置说明		
	选择终端通过 HDMI 线缆连接电脑时是否开启内		
	容自动发送功能。		
HDMI 内容自动发	选项包括:		
送	▶ 开:自动发送硬双流。		
	▶ 关:不会自动触发硬双流发送。		
	默认情况下,该功能为开启状态。		
	选择终端通过 DVI 线缆连接电脑时是否开启内		
	容自动发送功能。		
DVI 由家百斗尖送	选项包括:		
DVI 内谷日幼友达	➤ 开:自动发送硬双流。		
	▶ 关:不会自动触发硬双流发送。		
	默认情况下,该功能为开启状态。		
人佈住也	设置智能美颜级别(调节范围: 0-5)。当级别为		
八11家1儿化	0时,美颜功能即为关闭。		

图 8-5 视频输入界面

视频输入		
	OVI视频输入	
	HDMI视频输入	
	✓ SDI视频输入	
	○ 智能多机位	>

图	8-6	智能多机位界面
---	-----	---------

智能多机位	系统会根据麦克风各声道采集的声		
	声道1 111111111111		>
	声道2 100000000	未配置	>
	主机位		>

3. 配置完成后,按遥控器返回键 ()保存设置。

8.4 配置音频参数

选择菜单【设置→音频】,打开音频配置界面,如图 8-7 所示。
 图 8-7 音频界面

音频		
	音频输入	>
	音频输出	>
	音频测试	>

2. 配置终端的音频参数,参数配置说明参见表 8-4。



表 8-4 音频参数配置说明

参数名称	配置说明
	选择终端的音频输入接口。
	选项包括:麦克风输入(XLR)、线性输入(RCA) 和高级设置。
音频输入	在双师、直播等场景下,需要对所支持的两路音 频输入进行高级设置以满足现场需求。高级设置 界面如图 8-8 所示。相应的场景配置说明,请参 见表 8-5。
音频输出	选择终端的音频输出接口。 选项包括:线性输出1(RCA)、线性输出2(RCA) 和 HDMI To HD。
音频测试	诊断终端的回声、噪声等问题,并进行数据收集。 选项包括:麦克风采集信号、扬声器测试和高级 音频诊断。 在进行高级音频诊断时,系统将对用户进行本地 提示,指导用户采取相应的措施,以解决终端的 声音问题。

图 8-8 音频高级设置界面

高级设置				
	音乐模式		◆ 打开 ▶	
	混音到本地输出		◆ 关闭 ▶	
	AGC增益调节		手动 >	
		恢复默认值		

场景	音频输入	L .	音乐模式	AGC 自动增 益调节	混 音 到 本 地输出
视 频 会 议室	XLR ☑ TRS ☑ RCA ⊠		关闭	开启	关闭
直播间	建议采 台	用调音	关闭(如有 媒体,可选 择开启)	开启(如自带 增益,可以选 择关闭)	关闭
双师直	人声	XLR		开启(如特殊	
		TRS	开启	场景,可选择	开启
1日1日1	媒体声	RCA		关闭)	

表 8-5 场景配置说明

3. 配置完成后,按遥控器返回键 ()保存设置。

8.5 配置通话参数

在设置界面,选择通话设置,打开通话设置配置界面,如图 8-9 所示。
 图 8-9 通话设置配置界面

通话设置			
	自动应答	>	
	允许被呼叫	>	
	通话中免打扰	>	
	云会议断线重呼	>	
	同传字幕	>	
	入会者显示名称	>	

2. 配置终端的通话设置参数,参数配置说明参见表 8-6。



表 8-6 通话设置参数配置说明

参数名称	配置说明
自动应答	 选择是否开启终端自动应答的功能。 选项包括: 关闭:当有呼叫接入时,用户需手动接听。 所有用户的呼叫:当有呼叫接入时,终端会自动应答,无需用户手动接听。 通讯录用户的呼叫:当通讯录中的用户呼叫接入时,终端会自动应答,无需用户手动接听。
允许被呼叫	 选择是否允许终端被其他用户呼叫。 选项包括: 关闭:任何用户无法呼叫此终端。 所有用户:默认情况下,允许所有用户呼叫此终端。 通讯录用户:只有通讯录内用户可以呼叫此终端。 所有非匿名用户:只有非匿名登录的用户可以呼叫此终端。
通话中免打扰	选择是否开启通话免打扰功能。 若此功能开启,当终端处于通话中时,如有其 他呼叫接入,呼叫直接被拒绝,不显示任何呼 叫提示,以保证当前通话不被打扰。远端呼叫 终端将提示"对方忙"。
云会议断线重呼	选择是否开启云会议断线重新呼叫的功能。 若此功能开启,当终端由于网络或者电力问题 异常断线时,六分钟内恢复正常后会自动呼入 断线前的会议室。
同传字幕	在画面中显示同传字幕。 本功能仅在终端呼入已开通了同传字幕功能的 云会议室中使用。详情请咨询客服 400-900- 3567。
入会者显示名称	 设置入会时终端名称显示的字体大小和位置。 ▶ 字体大小包括: 小字体、中字体、大字体。 默认情况下,入会者名称以小字体显示在

参数名称	配置说明
	屏幕上。
	▶ 显示位置包括:左下角、右下角、中上、中
	下。默认情况下,入会者名称显示在屏幕的
	左下角。
	支持在云视讯管理平台上修改入会时终端名称
	的标签样式、字体大小和显示位置,修改后需
	重新入会生效。
	选择是否在通话中显示气泡提示。
	若此功能关闭,则在通话中不显示所有的气泡
显示气泡提示	提示信息,不影响录制等其他提示。关闭此功
	能后,当终端与 NP30 成功配对并进行内容共享
	时,本地屏幕将不显示配对电脑的名称。
	选择是否开启麦克风音量指示。
	若此功能开启,在终端通话时,本地视频画面
显示麦克风音量指	上显示麦克风音量指示。
亚小及几八百里11 示	> 当检测到本地有声音输入时,麦克风指示
	条会根据声音能量大小动态变化。
	> 当终端本地静音时, 替换为正常显示的静
	音图标。
 允许远端遥控本地	选择是否开启摄像头远端遥控的功能。
摄像头	若此功能关闭,通话中禁止远端终端遥控本地
	摄像头,以保证本地终端的画面不受干扰。
窗口布局模式	设置显示画面的布局模式。
	选项包括:演讲者模式和画廊模式。
 最大分屏数	终端屏幕最多能显示的视频窗口数。
	选项包括: 1×1、2×2、3×3、4×4。
	选择是否开启只显示主会场画面的功能。
只显示主会场	若此功能开启,当终端处于通话中时,屏幕上
	只显示主会场的画面。
	选择是否开启隐藏本地画面的功能。
 通话中隐藏本地画	若此功能开启,会议中未设置主会场,或者设
面(单屏幕)	置了主会场但未开启 只显示主会场 的功能,则
	终端屏幕只显示远端画面(仅限接单屏的情
	况)。



参数名称	配置说明
本地发言者显示在 大窗口	 选择是否开启本地发言者显示在大窗口的功能。 若此功能开启,在没有内容共享的自由讨论模式下,单屏配置的终端,若没有远端参会者发言,则本地视频显示在大窗口(非对称布局)。 说明: 在以下情况下此选项不生效: 有内容共享。 会议中有主会场设置。 窗口布局模式设置为画廊模式。 有主持人会控对终端的画面进行强制干预,比如进行多画面设置、点名、轮询等操作。
显示录制提示	选择是否开启录制提示的功能。 若此功能开启,会议中如有终端发起录制,屏 幕左上角会显示红色闪烁的红点。
预约到时提醒	选择是否开启会议前的提醒通知。 若此功能开启,会议前15分钟终端界面弹出会 议提醒通知。

3. 配置完成后,按遥控器返回键 ()保存设置。

8.6 查看其他信息

1.	在 设置 界面,	选择 关于 ,	打开其他信息查询界面,	如图	8-10 所示。
	图 8-10 其他	」信息查询界	面		

关于			
	电话客服		
	视频客服	288288 >	
	软件版本		
	硬件版本		
	终端型号		
	序列号		

2. 配置其他相关信息,参数说明参见表 8-7。

参数名称	描述
电话客服	显示小鱼易连客服电话(400-900-3567)。
视频客服	显示小鱼易连视频客服号码(288288)。
软件版本	显示终端当前运行的软件版本号。
硬件版本	显示终端当前运行的硬件版本号。
终端型号	显示终端产品的型号。
序列号	显示终端的 SN 号。
MAC 地址	显示终端的 MAC 地址。
检查更新	检查服务器发布的最新版本。若有更新版 本,提示用户进行升级更新。

表 8-7 相关信息配置说



参数名称	描述
上传日志	上传终端日志至服务器,用于问题诊断与 分析。
恢复出厂设置	清除终端已有的应用数据,将终端恢复至 出厂状态,需谨慎操作。

9 应用配置

9.1 配对一体化终端

大型会议室终端支持与一体化智能终端的配对连接。配对成功后,一体化 终端成为大型终端的全触屏控制台,无需使用遥控器。

1. 在一体化智能终端的主页面上,选择菜单【大屏连接→开始配置→输入 IP 地址配对】,打开配对输入界面,如图 9-1 所示。

图 9-1 配对输入界面

大屏连接		ć
	请输入大屏设备的IP地址	
	配对	
rigini de so Referenci		

2. 输入大型终端的 IP 地址,点击**配对**按钮。配对成功后,大型终端的界面如图 9-2 所示。



图 9-2 配对结果信息



说明:

在配对状态下,用户可以使用遥控器点击屏幕右下角的**设置**按钮,进入 大型终端的设置界面,根据需要修改终端的设置项。

 3. 当大型终端成功加入会议后,一体化终端的界面如图 9-3 所示。用户可 在一体化终端的界面上通过触屏操作实现对会议的管理。



图 9-3 通话管理功能(一体化终端)

一体化终端支持以下的通话管理功能:

- > 挂断:结束本次呼叫。
- > **静音**:关闭或开启大型终端的本地麦克风。

- 切换终端:在大型终端和一体化终端之间切换入会设备。当入会设备切换至一体化终端时,大型终端的界面显示切换为配对成功界面(如图 9-2 所示),不再显示通话中界面。
- **开始录制**: 仅当大型终端呼入云会议室后,用户可录制当前通话视频。录制的视频文件将被保存在云会议室账号的文件夹下。
 - ✓ 对于在个人云会议室召开的会议,录制文件只有该云会议室的 拥有者可通过电脑客户端或手机 App 查看。
 - ✓ 对于在企业云会议室召开的会议,录制文件只有仅企业管理员 可通过云视讯管理平台管理。

当点击左下角的**切换设备**按钮,将入会设备切换至一体化终端后, 录制的视频文件可在一体化终端的文件夹中查看。

- 窗口布局:切换大型终端界面的显示模式。用户每按一次窗口布局 按钮,即切换一次窗口的显示模式。
- 邀请通话:在邀请通话界面(如图 9-4 所示),用户可从最近通话、 常用联系人、通讯录中选择呼叫对象,也可以从拨号盘输入呼叫号 码直接进行呼叫。





> 摄像头控制:用户可以控制本地或远端摄像头,如图 9-5 所示。



图 9-5 摄像头控制界面



会议管理:显示所有参会人员的列表,提供会控管理功能,如图 9-6 所示。

图 9-6 会议管理界面

	会议主持	~
参会者	邀请通话	静音更多
已入会(2) 未静音(锁定会议	0
	发送字幕	
Olina的电脑	排序	
● 视频会议终端-20	点名	● 更多
	结束会议	

- **↓ 邀请通话:**输入终端号码或从通讯录邀请其他参会者加入会议。
- ▲ 全体静音:对全体参会者进行一键静音,用户可选择是否禁止 参会者自行解除静音。
- 锁定会议:锁定此次会议,新的参会者无法从外部呼入此会议。
 已入会的终端可以邀请外部人员。
- ↓ 发送字幕:发送自定义的字幕内容在参会者屏幕上显示。字幕

发送成功后,字幕的属性不可编辑。若有需要,主持人可以停 止字幕,重新编辑后再次发送。

- 排序:根据需要对参会者进行排序,可按姓名排序或自定义参 会者顺序。
- ▲ 点名: 主持人可以选择任意一个终端(非主会场、非正在被点名)进行点名。
- 结束会议:中止当前会议。当前所有参会者被强制断开呼叫, 离开会议。当前会议正在进行的录制、直播等操作将自动停止。 主持人也可在参会者列表上,选择某参会者,点击挂断按钮, 指定此参会者离会,其他人员正常参会。

说明:

当大型终端和一体化终端配对后,按遥控器的 OK 键(**OK**)、Home 键(**OF**)、 返回键 (**GF**) 或菜单键 (**DF**),可退出当前配对状态界面,切回终端主 界面。主界面右上角的状态栏显示己配对的标识 (**CF**)。 若用户 3 分钟没有任何操作,且不在通话中或观看直播状态,终端界面 自动恢复到配对界面。

(可选)在一体化终端的配对界面上,点击**取消配对**按钮取消与大型终端的配对。

9.2 配置无线传屏

9.2.1 配置 NP30 传屏

- 1. 将 AC650 双频高增益无线网卡插入大型终端的 USB 接口。
- 2. 将无线传屏器 NP30 插入终端的另一个 USB 接口,进行初始化配置,如 图 9-7 所示。
 - 图 9-7 NP30初始化配置

应用		
	(₎	

- 3. 等待初始化配置完成,拔出 NP30。
- 4. 将 NP30 插入个人电脑的 USB 接口,电脑将自动识别并运行传屏器上的 软件。软件启动后,将自动与相应的终端建立无线连接,准备传屏。
- 当 NP30 与会议室终端已成功建立无线连接后,按下传屏器上的传屏按 键,即可实现一键无线传屏。
 - 本地投屏 本地会议时,用户按下传屏键,可将电脑屏幕上待共享的内容投放 至本地会议室的屏幕上同步显示。
 - 通话中传屏 多方会议时,用户按下传屏键,可将电脑屏幕上待共享的内容传至 本地会议室屏幕以及远端参会终端的屏幕上同步显示。

说明:

无线传屏器的初始化只需配置一次,在不更换投屏终端的情况下,每次使用前无需重复配置。

9.2.2 配置手机传屏

- 1. 将 AC650 双频高增益无线网卡插入大型终端的 USB 接口。
- 2. 确认手机和会议室终端在同一局域网。
- 3. 根据需要,选择相应的传屏方式。
 - 本地传屏
 - a) 在主界面中,选择菜单**应用→无线传屏**,打开**无线传屏**界面, 如图 9-8 所示。
 - 图 9-8 无线传屏界面

无线传屏			<
	无线传屏热点	打开 >	
	热点名称		
	密码	53306355 >	
	手机传屏	>	
: 	电脑传屏	>	

b) 点击**手机传屏**,打开手机传屏二维码,如图 9-9 所示。

图 9-9 手机传屏二维码 (本地传屏)



- c) 使用小鱼易连手机 App 扫描二维码,解析热点信息,与投屏终端的 WiFi 建立无线连接。
- d) 点击开始传屏按钮,实现本地传屏。
- 通话中传屏
 - a) 在主界面中,选择菜单应用→无线传屏,打开无线传屏界面。
 - b) 设置无线传屏热点为打开。

 c)终端成功建立视频通话后,在通话界面,选择菜单更多→手机 传屏,打开手机传屏二维码,如图 9-10 所示。
 图 9-10 手机传屏二维码(通话中传屏)



- d) 使用小鱼易连手机 App 扫描二维码。
- e) 点击**开始传屏**按钮,可在本地和远端显示所接收到的手机屏幕 画面。

9.3 创建直播

在应用界面,选择直播图标,打开直播界面,如图 9-11 所示。
 图 9-11 直播界面



 使用小鱼易连手机 APP 扫描新建直播二维码, 打开新建直播界面, 如图 9-12 所示。



图 9-12 新建直播界面

<	新建直播	提交
请输入直播标题		
时间 01/03 12:00	时长 2小时	
观看人数		不限制 >
地点		>
详情		>
直播终端	请输入直播终	湍号 (可选)
自动录制		
自动发布回放		
	高级选项 👻	
观看限制		不限制 >
观众需填信息		>
文字互动		
观看设备	视频终端、电脑	、Pad、 >
邀请观众		共0人 >

 根据实际需要设置直播参数。直播建立成功后,直播信息将同步至大型 终端,用户可在**直播**界面查看直播详情,如图 9-13 所示。

图 9-13 直播详情界面

直播 ■ ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ●	測试 2018-05-18 16:30~18:30
	开始直播

说明:

大型终端需要被加入通讯录后,才可使用直播服务功能。



附录 A 快捷键汇总

快捷键	功能说明
短按 0-9 数字键	摄像头预设位。
长按 0-9 数字键	设置摄像头预设位。
短按*号键	查看统计信息。
长按*号键	切换摄像头。 摄像头切换顺序为: SDI→USB1-4→ HDMI→DVI。
短按#号键	切换画面布局模式。
长按#号键	进入全屏模式。
待机键+9(两次点击时间<2s)	收集回声数据。